

ADAPTADORES DE CONTERAS DE PÉRTIGAS

Los adaptadores de conteras de pértigas utilizan para conectar todos los dispositivos para operar con pértigas existentes.

El adaptador flexible AFLEX es un sistema de conexión entre un detector y una pértiga provista de un corte flexible. Este sistema permite proteger el detector de los choques vinculados a la manutención.



Ref.	Designación
FAM-32715V	Adaptador APV - U
FAM-AFLEXAPV	Adaptador APV - U flexible
FAM-32738	Adaptador M10 - U compatible APV 3




Ref.	Designación
FAM-BVUI	Adaptador B - U con bayoneta bloqueo
FAM-BVU	Adaptador B - U
FAM-AFLEB	Adaptador B - U flexible



FAM-ADK

Ref.	Designación
FAM-ADK	Adaptador hilo M10 para casquillo de anclaje



Ref.	Designación
FAM-UEAF2	Adaptador U - EAF
FAM-EBPU	Adaptador U - BP Bayoneta Poloca
FAM-UBF	Adaptador U - Bayoneta
FAM-UFAPV2	Adaptador U - APV
FAM-AFLEXU	Adaptador U - U flexible



Ref.	Designación
FAM-32732	Adaptador EAF - U
FAM-AFLEXEAM	Adaptador EAF - U flexible



Ref.	Designación
FAM-327PLU	Adaptador BP Bayoneta Poloca - U